

Manuál k zloženiu rolety bez vŕtania (Platí iba pre otvorenú kazetu!)

Ďakujeme Vám, že ste si kúpili naše rolety FEXI. Nižšie nájdete podrobný návod k zloženiu rolety bez vŕtania.


Stále rozmyšľame, ako sa zlepšovať. Ak máte návrhy, ako návod vylepšíť, posielajte nám ich, prosím, na info@fexi.sk, ak máte nejakú ďalšiu pripomienku alebo pochvalu, budeme radi, keď napíšete priamo nášmu vedeniu na email ondra@fexi.sk.


Obsah balenia





- už pripravená roleta s retiazkou a silónom (číslo 1)
- väčší plastový zobáčik na zavesenie na okno (číslo 2)
- menší plastový zobáčik na spojenie s väčším (číslo 3)
- plastový doraz na retiazku na spojenie, doraz umiestňujeme podľa vlastnej potreby (číslo 4)
- háčik, ktorý zaistí silón na spodnom ráme okna. Skladá sa z troch častí (číslo 5)
- napínací průhledná kladka pro řetízek, jedná se o bezpečnostní zařízení (číslo 6)

Manuál

Na nasledujúcich stránkach nájdete kompletný manuál k zostaveniu rolety Deň a noc bez nutnosti vŕtania. Vŕtanie je tu nahradené jednoduchým prilepením rolety a nasadením na okno, svoju roletu si tak pripojíte jednoducho a do piatich minút.







Tip od FEXI

Ovládajte rolety vždy ĭahom retiazky smerom dolu.
Roleta sa bude ovládať oveľa ľahšie a v prípade použitia
napínacej kladky tak predídeťete jej poškodeniu.

Rolety nesmú byť pre deti nebezpečné

Dodržujeme normu EN 13120, ktorá upravuje zaistenie bezpečnosti detí pred uškrením v nebezpečných slučkách, ktoré sa môžu tvoriť na ovládaní vnútorných žalúzí a rolet pomocou retiazok. Tam, kde majú prístup deti vo veku od 0 do 42 mesiacov, je potrebné túto normu dodržať.


Najväčšiu bezpečnosť dosiahneme vtedy, keď nie je retiazka v dosahu detí alebo je ovládacia retiazka vybavená systémom na pretrhnutie.

Pre nás je samozrejmostou splňať požiadavky normy EN 13120 na zaistenie bezpečnosti detí.
Deti sú pre nás na prvom mieste.

Prvky na roletách na splnenie bezpečnosti detí

Robíme maximum na splnenie bezpečnosti detí, na našich roletách je preto použitý vždy jeden z variantov bezpečnostných zariadení.

1 Bezpečnostná kladka na napnutie retiazky



Systém zabraňuje voľnému pohybu retiazky a vytvoreniu slučky. Vzdialenosť medzi obidvomi prameňmi retiazky nesmie byť dlhšia než 5 cm.

Ak nie je špecifikovaná inštalačná výška a výška rolety je rovná alebo menšia než 2,5 m, musí byť dĺžka vytáhovacej šnúry alebo retiazky rovná alebo menšia než 1 m.

Ak nie je špecifikovaná inštalačná výška a výška rolety je vyššia než 2,5 m, musí byť dĺžka retiazky rovná alebo menšia než výška clony po odpočítaní 1,5 m.


Ak je inštalačná výška špecifikovaná, bude vzdialosť od podlahy k spodnej časti ovládacej retiazky 1,5 m

Vďaka použitiu kladky na napnutie ovládacej retiazky nie je možné vytvoriť slučku.

Kladku je potrebné pripojiť k retiazke a retiazku z nej nie je možné vybrať.

Toto bezpečnostné zariadenie musí byť namontované v maximálnej možnej vzdialosti od ovládacieho mechanizmu.

2 Systém na pretrhnutie



Ako systém na pretrhnutie funguje?

Systém musí byť pretrhnutý pri zaťažení 6 kg najneskôr do 5 sekúnd pôsobenia.
Pretrhnutie zaistuje spojka na retiazke.
Pôsobením váhy sa retiazka rozpojí.

Výrobca i montážne firmy majú povinnosť dodať bezpečnostné prvky a upozorniť na ich montáž. Montážne firmy sú navyše povinné Vám bezpečnostné prvky nainštalovať.

Vždy dbajte na to, aby bezpečnostné zariadenie (napínacia priečadlná kladka) bolo nainštalované. Ak dôjde k jeho odtrhnutiu z okenného rámu, prestaňte roletu používať a odstráňte ju z okna. Náhradný diel Vám obratom zašleme nový, a Vy tak môžete po opäťovnej inštalácii všetkých bezpečnostných zariadení roletu opäť bezpečne používať.

Pri inštalácii rolety na stenu s použitím ťažidla skontrolujte, že je retiazka vybavená roztrhávacou poistkou (tzn. pri zaťažení sa retiazka na jednom mieste rozpojí). Ak nie je, výrobok nepoužívajte a kontaktujte predajcu.

UPOZORNENIE

Malé deti sa môžu uškrtiť v slučke z vyťahovacích šnúr, retiazok, páskov a vnútorných šnúr, ktoré ovládajú výrobok.

Aby nedošlo k uškrteniu a zamotaniu, odstráňte šnúry z dosahu malých detí.

Šnúry sa môžu omotať okolo krku dieťaťa.

Odstráňte posteľe, detské posteľky a nábytok z blízkosti okna obsahujúceho šnúry. Nesplietajte šnúry dohromady. Uistite sa, že šnúry nie sú skrútené a nevytvárajú slučku.

Dodané bezpečnostné mechanizmy vždy pripojte a používajte súlade s pokynmi.

